Bedienungsanleitung DCC/MM-Licht-, Signaldecoder



INHALTSVERZEICHNIS 1

1	Inhal	sverzeichnis	1
2	Abbilo	dungsverzeichnis	2
3	Vorw	ort	3
	3.1	Verwendungszweck	4
	3.2	Beschreibung	4
	3.3	Multidecoder16x	5
	3.4	Technische Daten des MultiDecoder16x	5
4	Ansch	luss des Decoders	6
	4.1	Anschluss an die Zentrale	6
	4.2	Inbetriebnahme	7
5	Einste	ellung der Adressen, zeiten und Funktionen	7
	5.1	Einstellung der Parameter über den PC	7
	5.2	Bedienung der Software	8
	5.3	Allgemeine Parameter	9
	5.4	Einstellung des Ausgangsverhalten	9
	5.5	Einstellung einer Sequenz	. 10
	5.5.1	Verhalten nach Sequenzschritt	. 12
	5.6	Standardkonfiguration	. 14
6	Beisp	iele	. 14
	6.1	Blocksignal (2begriffiges Signal)	. 14
	6.2	Beispiel - Blocksignal (2begriffiges Signal) mit weichem Überblenden	. 16
	6.3	Beispiel – 7 begriffiges Lichtsignal - Einfahrsignal mit Vorsignal	. 18
	6.4	Beispiel für Wechselblinker (Andreaskreuz)	. 22
	6.5	Beispiel für Neonlampe mit Einschaltflackern	. 24
	6.6	Beispiel Ausfahrsignal	. 26
	6.7	Beispiel Dunkeltastung	. 28
	6.7.1	Ausfahrsignal	. 28
	6.7.2	Vorsignal	. 32
	6.8	Daten von Ausgang zu Ausgang kopieren (in Arbeit)	. 34
	6.9	Daten Laden/Speichern	. 35
7	Reset	auf Werkseinstellungen	. 36
8	Hinwe	eis zur Entsorgung von Elektroprodukten	. 36

[©] September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

2 ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: MultiDecoder16x	5
Abbildung 2: Anschlussbeispiel Multidecoder16x	6
Abbildung 3: RS232-Port Einstellung	8
Abbildung 4: Speichern der Konfiguration des Moduls	9
Abbildung 5: Einstellung allgemeine Daten	9
Abbildung 6: Aufruf des Dialoges zum Ausgangsverhalten	9
Abbildung 7: Einstellung individuell pro Ausgang	10
Abbildung 8: Aufruf der Konfiguration einer Sequenz	10
Abbildung 9: Dialog zur Sequenzeinstellung	11
Abbildung 10: Standardkonfiguration	14
Abbildung 11: Schema 2begriffiges Signal	15
Abbildung 12: Blocksignal Konfiguration 1	16
Abbildung 13: Blocksignal Konfiguration 2	17
Abbildung 14: Schema 7begriffiges Signal	19
Abbildung 15: Einfahrsignal mit Vorsignal Konfiguration Sequenz 1	20
Abbildung 16: Einfahrsignal mit Vorsignal Konfiguration Sequenz 2	21
Abbildung 17: Schema Andreaskreuz	22
Abbildung 18: Konfiguration Andreaskreuz	23
Abbildung 19: Konfiguration Neonleuchte	25
Abbildung 20: Schema Ausfahrsignal	26
Abbildung 21: Ausfahrsignal Konfiguration Sequenz 1	27
Abbildung 22: Ausfahrsignal Konfiguration Sequenz 2	27
Abbildung 23: Schema für Dunkeltastung	28
Abbildung 24: Ausfahrsignal Konfiguration Sequenz 1	30
Abbildung 25: Ausfahrsignal Konfiguration Sequenz 2	31
Abbildung 26: Vorsignal Konfiguration Sequenz 3	33
Abbildung 27: Vorsignal Konfiguration Sequenz 4	34
Abbildung 28: Speichern / Laden	35

[©] September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

3 VORWORT

Sie haben sich für einen modernen DCC/MM-Multidecoder aus dem Hause **mktw**-Elektronik entschieden. Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt. Sie erhalten auf den Rückmeldedecoder 24 Monate Garantie ab dem Kaufdatum.

Unsere Produkte zeichnen sich durch neueste Technologie, einfache Einstellung der Module sowie eine optimale Aufrüstbarkeit aus. Alle unsere Produkte wurden in Deutschland entwickelt und werden in Deutschland produziert.

Bitte unbedingt beachten!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Auch wenn Sie keine besondere technische Vorbildung haben, hilft Ihnen diese Anleitung schrittweise bei der sicheren und sachgerechten Installation sowie dem Einsatz des modernen mikroprozessorgesteuerten DCC/MM-Decoder.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf, damit Sie später bei eventuellen Störungen die Funktionsfähigkeit wiederherstellen können. Alle unsere Produkte werden vor der Auslieferung einem intensiven Test unterzogen. Wir garantieren für einen fehlerfreien Betrieb, wenn Sie nach dieser Anleitung vorgehen. Bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Beim Betrieb von LED sind zwingend Vorwiderstände erforderlich!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Nur für trockene Räume geeignet. Irrtum sowie Änderung aufarund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten. Jede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung, Betrieb mit nicht für Modellbahnen zugelassenen, umgebauten schadhaften Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen oder Geräten, eigenmächtigen Eingriff, Gewalteinwirkung, Überhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.Ä. ist ausgeschlossen; außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

3.1 VERWENDUNGSZWECK

Der MultiDecoder16x dient dem Steuern von Lichtsignalen, Weichen, Ampeln, Andreaskreuz, Lauflicht, TV-Flimmern und vieles mehr über eine DCC/MM-Digitalzentrale und verfügt über 16 Ausgänge. Das Produkt darf ausschließlich dieser Anleitung gemäß verwendet werden. Dieser Decoder ist bestimmt zum Einbau in Modelleisenbahnanlagen zum Betrieb mit einem zugelassenen Transformator mit einer Ausgangsspannung von 10..24 V sowie an einer Digitalzentrale der Formate DCC/MM. Nur zum Betrieb in trockenen Räumen.

An den 16 Ausgängen des Decoders können Aktoren zur Steuerung von Weichen, Bahnschranken, Signale, LED usw. angeschlossen werden. Für die Aktoren sowie die Versorgunganschlüsse und DCC/MM Signale stehen Federkraftklemmen zur Verfügung.

Die Einstellung erfolgt aufgrund der komplexen Gestaltung besonders einfach mit unserer kostenlosen Konfigurationssoftware.

Der Decoder ist für die DCC/MM-Formate einsetzbar. Verwendbar sind Zentralen von Viessmann Commander, Lenz, Arnold digital, Digitrax, Roco, Uhlenbrock, ESU usw.

3.2 BESCHREIBUNG

Jedem Ausgang kann eine Ein- bzw. Ausschaltcharakteristik zugeordnet werden. Diese Charakteristik beinhaltet maximale Power, und Dimmzeit für Ein-, bzw. Ausschalten. Jeder der 16 Ausgänge kann durch eine oder mehrere Sequenzen beeinflusst werden. Jeder Sequenz wird eine Adresse zugeordnet. Zu jeder Adresse kann eine Ein- oder Aussequenz gestartet werden. Eine Adresse kann auch mehreren Sequenzen zugeordnet werden.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

3.3 MULTIDECODER16x

Der Decoder verfügt über 16 Ausgänge zur Steuerung von Aktoren.



Abbildung 1: MultiDecoder16x

3.4 **TECHNISCHE DATEN DES MULTIDECODER16X**

- Betriebsspannung 10V..24V AC oder 10..30 DC .
- 16 Ausgänge NPN kurzschlussfest Belastung Dauer 2,5 A, 1 Sekunde 3 A, 0,5 Sekunden 5 A (bezogen auf Ausgang und Summenstrom) Beim Betrieb von LED sind zwingend Vorwiderstände erforderlich!
- Konfigurierbar über unseren Railsoft-Adapter.
- Steuerspannung Gleis-Signal
- 8 x 3-polige Federkraftklemmen
- Modi-Weichendecoder -Ansteuerzeit der Ausgänge einstellbar von 1 ms- 65,5 s (im Raster 1 ms) oder statisch Modi-Sequenzablauf -jeder Ausgang kann über Seguenzen mit verschiedenen Effekten gesteuert werden.
- Einstellung von insgesamt 32 Seguenzen mit je 16 Schritten (16 Ein- und Aussequenzen)
- Einstellung des Startzustandes: immer aus, immer ein
- 1 Status LED für jeden Ausgang
- 1 Status LED zur Anzeige von verschiedenen Betriebszuständen
- z. B. Gleissignal OK, Run, Programmiermodus, Versorgungsspannung Taster für Bedienung
- Federkraftklemmen ohne Schrauben für Querschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² für DCC/MM-Signal und Versorgung
- Befestigungslöcher für Direktmontage oder passgenau für Phoenix UMK-Hutschiene
- alle wichtigen Bauelemente auf der Unterseite der Platine (Kurzschlussvermeidung)

[©] September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

- RS 232 Schnittstelle zur Parametrisierung über PC optoentkoppelt
- Projektmanagement mit Vergabe von Modulnamen und Beschreibungen f
 ür jeden Ausgang
 über PC (kostenlose Software)
- Daten werden im Flash gespeichert, kein Akku
- 32 Bit CPU mit Seriennummer
- Abmessung 72 mm x 65 mm

4 ANSCHLUSS DES DECODERS

Führen Sie alle Anschlussarbeiten nur bei ausgeschalteter Spannung durch!



Abbildung 2: Anschlussbeispiel Multidecoder16x

4.1 ANSCHLUSS AN DIE ZENTRALE

Für die Funktion des Decoders ist der Anschluss an die Versorgungsspannung und Fahrspannung notwendig.

Die Klemmen J und K werden an den Gleisklemmen einer DCC/MM-Digitalzentrale angeschlossen. Die Polarität spielt hier keine Rolle. Der Anschluss des Decoders an die Gleich- oder Wechselspannung erfolgt über die Klemmverbindung AC1 und AC2, gemäß Abbildung 2: Anschlussbeispiel Multidecoder16x. Eine Versorgung mit der Gleisspannung ist natürlich auch möglich, da der Digitalstrom aber oft "knapp und teuer" ist, ist eine Versorgung durch eine andere Quelle zu empfehlen.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

4.2 INBETRIEBNAHME

Verbinden Sie den Multidecoder16x mit der Versorgungspannung und Gleisspannung (J, K). Schalten Sie das System ein. Die RUN-LED blinken nun einmal pro Sekunde kurz.

Status der LED	Bedeutung
RUN-LED blink langsam	Modul befindet sich in RUN, Gleissignal ist nicht vorhanden
RUN-LED blitzt 1x pro Sekunde kurz	Modul befindet sich in RUN, MM-Signal ist vorhanden
RUN-LED blitzt 2x pro Sekunde kurz	Modul befindet sich in RUN, DCC-Signal ist vorhanden
RUN-LED blinkt gleichmäßig langsam	Modul ist mit PC-Online und kann über PC konfiguriert werden
RUN-LED blinkt gleichmäßig sehr schnell	Programmiermodus

5 EINSTELLUNG DER ADRESSEN, ZEITEN UND FUNKTIONEN

Auf Grund der Komplexität und einer Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten ist die Konfiguration des Signaldecoders nur über den PC möglich. Eine Einstellung über CV's einfach unnötig kompliziert und unübersichtlich. Die kostenlose wäre "RailsoftControl" dafür Konfigurationssoftware ist notwendia. Mittels Kommunikationskabel wird die Verbindung zum Modul aufgebaut. Mit diesem Kabel können alle unsere Decoder und Rückmelder parametrisiert werden. Es ist somit das Kabel nur einmal notwendig und damit eine einmalige Investition!

5.1 EINSTELLUNG DER PARAMETER ÜBER DEN PC

Laden Sie sich die Programmiersoftware RailSoftControl auf der Page <u>www.mktw-Elektronik.de</u> herunter und installieren Sie das Programm.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.



Starten Sie das Programm RailSoftControl auf einem PC und verbinden Sie den Decoder mittels RS232-Adapter mit Ihrem PC.

Konfigurieren Sie in der Software den Comport. Gehen Sie hierzu auf Einstellungen>Schnittstelle und stellen Sie den entsprechenden Port ein. Die Baudrate muss auf 19200 Baud eingestellt werden.

Antothered Vesion 1002		_
Eat Einstellungen System		
Enzellung Schrittstele		
R5232 Schwitshelle 2 Baudinter 13200		
Treibergfed C1CodeRamo/10Pte/bucComo/PloC8Digte/Master/PaDibi/14Pte/D8H		
	-	
		4
Abbildung 3: RS232-P	ort Einste	lluna

5.2 BEDIENUNG DER SOFTWARE

Mittels eines Treibers wird die Verbindung zum Decoder aufgebaut. Die Einstellung der Parameter können so vorgenommen werden.

Jedem Modul, jedem Ausgangsport kann ein Name und Infotext zugeordnet werden. Diese werden in einer XML-Datei bzw. auf dem Modul gespeichert. Diese Eingaben sind für den Betrieb nicht zwingend notwendig. Sie dienen lediglich dafür, um die Module am Bus leichter zu identifizieren. Denn sucht man die Pläne und Aufzeichnungen, sind diese ja meist nicht zu finden.

Die Einstellungen der Adressen, Funktionen und Signalzeiten werden im Flash eines jeden Moduls gespeichert. Haben Sie die Anpassungen vorgenommen müssen diese gespeichert werden. Drücken Sie hierzu den Button "Speichern"!

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.



Abbildung 4: Speichern der Konfiguration des Moduls



In der Hauptoberfläche können die Texte der Ausgänge angepasst werden. Außerdem können für Sie wichtige Informationen oder Hinweise im Kommentarfeld dokumentiert werden.

5.4 EINSTELLUNG DES AUSGANGSVERHALTEN



Abbildung 6: Aufruf des Dialoges zum Ausgangsverhalten

© September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Um das Verhalten eines Ausgangs zu definieren, klicken Sie bitte auf OutXX neben der angedeuteten gelben Status-LED.



Abbildung 7: Einstellung individuell pro Ausgang

Mit einem Klick auf die entsprechenden Felder, kann der jeweilige Inhalt oder Wert verändert werden.

- Bezeichnung: Name oder Beschriftung/Kommentar zum Ausgang.
- Dimmzeit beim Einschalten: Zeit, in der die Ausgangsleistung von 0 auf die maximale Ausgangsleistung erhöht wird.
- Dimmzeit beim Ausschalten: Zeit, in der die Ausgangsleistung von maximaler Ausgangsleistung auf 0 reduziert.
- Ausgangsleistung: maximale Ausgangsleistung, die erreicht wird nach Ablauf der Einschaltzeit.

Hinweis: Die Ausgangsstatus-LED eines jeden Ausganges zeigt den Status "Ein" oder "Aus" an. Das Dimmverhalten wirkt nur auf den physischen Lastausgang.

5.5 EINSTELLUNG EINER SEQUENZ



Mit einem Mausklick auf den jeweiligen Sequenznamen erhält man Zugriff auf die Konfiguration einer Sequenz.

© September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.



Abbildung 9: Dialog zur Sequenzeinstellung

- Adresse: Digitaladresse zur Steuerung der Sequenz
- Bezeichnung: Name oder Beschriftung zur Sequenz
- Checkboxen zur Einstellung des Verhalten nach Spannungswiederkehr
- Verhalten nach einem Sequenzschritt:
 - "Schritt ist deaktiviert" (Schritt wird ignoriert)
 - "gehe zum nächsten Schritt"
 - "nach Ablauf wird die Sequenz gestoppt"
 - "beginne wieder beim ersten Schritt"
 - "Schalte Sequenz wieder um" (EIN=>AUS bzw. AUS=>EIN)
 - "Schalte Ausgänge immer EIN" (ab Firmwareversion 22)
 - "Schalte Ausgänge immer AUS" (ab Firmwareversion 22)
- Triggerverhalten:

- "keine Retriggerung" (Sequenz läuft ab und stoppt, auch wenn der Decoder weitere Startsignale zur Adresse erhält)

- "Retriggerung immer möglich" (Sequenz wird neu gestartet, wenn der Decoder weitere Startsignale zur Adresse erhält)

- "Retriggerung wenn Schritte beendet" (Sequenz läuft erneut ab, wenn der Decoder weitere Startsignale zur Adresse erhält und der letzte Schritt der Sequenz abgelaufen ist)

- "Retriggerung wenn Schritte noch nicht beendet" (Sequenz läuft erneut ab, wenn der Decoder weitere Startsignale zur Adresse erhält und der letzte Schritt der Sequenz noch nicht abgelaufen ist)

- "nach 500ms möglich" (Sequenz läuft erneut ab, wenn der Decoder nach 500ms weitere Startsignale zur Adresse erhält)

- "nach unterschiedlichen Gleiskomandos" (Sequenz läuft erneut ab, wenn der Decoder weitere Startsignale zur Adresse erhält. Jedoch muss der

[©] September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Decoder zwischenzeitlich zwingend ein anderer Adressbefehl erhalten)

Eine Sequenz besteht aus einer "EIN-" und einer "AUS-"Sequenz.) Jeder Sequenz können bis zu 16 Schritte zugeordnet werden.

5.5.1 VERHALTEN NACH SEQUENZSCHRITT

Um eine noch flexiblere Gestaltung von Abläufen zu realisieren, wurden neue Funktionen für das Verhalten nach Bearbeitung eines Schrittes implementiert. (ab Firmwareversion 22 des Multidecoders, PC-Version 1.0.2.65.)



Mit den Funktionen "Schalte Ausgänge immer EIN bzw. AUS" ist ein echtes Dunkeltasten ohne erneutes schalten von vorgelagerten Signalen möglich. Über diese Funktionen können Ausgänge unabhängig von den gespeicherten Informationen ausoder eingeschaltet werden.

Beispiel:

0	Schritt 1		Schalte Ausgänge immer aus
	0 ms Dauer	aktivieren	
	0 ms Toleranz	deaktivieren	

Für die Ausgänge 5 bis 8 wird der Status "immer aus" gesetzt. Die Ausgänge werden nun nicht mehr angesteuert.

Um ein Ansteuern der Ausgänge wieder zu bewirken, ist ein Deaktivieren des Status "immer aus" zwingend erforderlich.

0 Schrit	tt 1		Schalte Ausgänge immer aus
0 ms 1	Dauer aktiv	n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16
0 ms	Toleranz deakt	n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16

Zur Vollständigkeit wurde auch die Funktionen "Schalte Ausgänge immer ein" implementiert. So kann man auch bei Bedarf Ausgänge unabhängig einschalten. Für die Dunkeltastung wird das nicht benötigt!

[©] September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Darstellung der Ausgangszustände in der Konfigurationssoftware (RailsoftControl):

Ein

Aus

Aus – durch feste Abschaltung (Dunkeltastung)

Ein – durch feste Einschaltung (Helltastung)

Klickt man einen Ausgang an, wird der Status gewechselt.

Wird ein Ausgang angeklickt für den das Bit "immer aus" oder "immer ein" gesetzt ist, wird das Bit für "immer aus" oder "immer ein" gelöscht. Da der Ausgang sonst nicht getestet werden kann.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

5.6 STANDARDKONFIGURATION

riorgang - sequence -				- 0	×
Ок		Werkseinstellungen	Erfügen		Kopien
Iresse 1 Sequer	z 1			Sequenz M	Nr. O
Adresse gesetzt	Sequenz bei Modulstart ausführen	keine Retriggerung	Schritte: 1	Copy	Paste
0 Schritt 1		na	ch Ablauf wird die Se	aquenz gestop	opt
0 ms Dauer	Ausgang ein (1) (2) (3) (4) (5)		2000	000	
0 ms Toleranz	Ausgang aus 1 2 3 4 5		N N N		D
	Sequenz bei Modulstart ausführen	keine	Retriggerung	Schrit	te: 1
dresse zurückgesetzt					
dresse zurückgesetzt 0 Schritt 1		na	ch Ablauf wird die Se	nquenz gestop	pt
dresse zurückgesetzt 0 Schritt 1 0 ms Dauer	Ausgang ein 12345		ch Ablauf wird die Se	equenz gestop	pt

Abbildung 10: Standardkonfiguration

Die Standardkonfiguration der Module ist die Zuordnung von:

- Adresse 1 zur Sequenz 1
- Adresse 2 zur Sequenz 2
- ...
- Adresse 16 zur Sequenz 16

Die Dimmzeit für die Ausgänge ist auf 0 eingestellt und die Leistung auf 100%. Das bedeutet mit dem Schalten Adresse 1 wird der Ausgang 1 ein- bzw. ausgeschaltet.

6 BEISPIELE

Zur Erläuterung der Konfigurationsmöglichkeiten in Folgenden einige Beispiele.

6.1 BLOCKSIGNAL (2BEGRIFFIGES SIGNAL)



Abbildung 11: Schema 2begriffiges Signal

Anschlussbeispiel eines Blocksignales. Dabei werden die Ausgänge 9 und 10 entsprechend des Schemas genutzt

Sequenz	5 On/Off
	Adresse 5
Ausgänge	9 und 10 (OUT9, OUT10)
	Dimmzeit EIN 0 ms
	Dimmzeit AUS 0 ms



Das ist die einfachste Art ein Blocksignal (rot/grün) zu steuern. Einfacher Wechsel ohne Dimmen.

Folgende Signalbilder sollen angezeigt werden.

Halt	Fahrt
Sequenz 1	Sequenz 1
Adresse 1 RESET	Adresse 1 SET

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Um 2 Bilder anzuzeigen sind lediglich für "EIN" und für "AUS" je eine Sequenz und damit nur 1 Adressen nötig.

In unserem Beispiel verwenden wir die Adresse 5. Beim Einschalten des Modul soll die Halt-Sequenz aktiv werden.

Adresse gesetzt	Sequenz bei Modulstart ausführen	keine Retriggerung Schritte: 1 Copy Pass
0 Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 6 6 Ausgang aus 1 2 3 4 1 6	ned Ablauf wid die Bequerz gestops 7 1 4 Verhalten nach Beart des Schrittes
tresse zurückgesetzt	V Seguenz bei Modulstart ausführen	keine Retriagerung Schritte:
0 Schritt 1 0 ms Dauer	Zustand nach Einschalte	nach Ablauf wird die Sequenz gestoppt

Die orange dargestellten Ausgänge werden entsprechend EIN oder AUS beeinflusst. Die grau dargestellten Ausgänge werden nicht verändert.

Mit dem SET (EIN) Befehl für Adresse 5 wird die entsprechende Sequenz gestartet (grüner Rahmen). Wir sehen die Sequenz besteht nur einem Schritt: "freie Fahrt" – die grüne LED an und die rote LED aus

• Mit einem Schritt (Aktion) werden beide Ausgänge (rot und grün) beeinflusst.

Mit dem RESET (AUS) Befehl für Adresse 5 wird die entsprechende Sequenz gestartet (roter Rahmen). Wir sehen die Sequenz besteht ebenso nur aus einem Schritt: "Halt" – die grüne LED aus und die rote LED ein.

6.2 BEISPIEL - BLOCKSIGNAL (2BEGRIFFIGES SIGNAL) MIT WEICHEM ÜBERBLENDEN

Wir erweitern unser vorangegangenes Beispiel und möchten einen Ein- und Ausblendeeffekt hinzufügen. So würde unser Signal weich überblenden, als wären Glühlampen im Einsatz.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Dazu benötigen wir in jeder Sequenz einen weiteren Schritt. Dazu klickt man auf den Punkt "Verhalten nach einem Sequenzschritt" und wähl den Punkt "gehe zum nächsten Schritt".



Die Konfiguration wird nun so verändert, dass zuerst die rote LED erlischt und dann die grüne LED aufleuchtet. Die roten Markierungen sollen dabei helfen.

- Schrittzeit auf z. B. 300 ms
- Schrittverhalten beim 1 Schritt auf "gehe zum nächsten Schritt" Schrittverhalten beim 2 Schritt auf "nach Ablauf wird die Sequenz gestoppt"
- Das Verhalten der Ausgänge so anpassen, dass nun zuerst die rote LED erlischt und nach Ablauf der 300ms die grüne LED aufleuchtet.

esse	5 BSig Ha	alt/Fahrt						:	Sequenz N
Adre	esse gesetzt	🔲 Sequenz bei M	lodulstart ausführen			keine	Retriggerung	Schritte: 2	Copy
0	Schritt 1 300 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein Ausgang aus		click schaltet of	die Sequenz ein			gehe zum n 12 13 14 12 13 14	ächsten Schrit
1	Schritt 2 0 ms Dauer	Ausgang ein		3)4)6			nai	ch Ablauf wird die Sei	quenz gestopp
	0 ms Toleranz	Ausgang aus	123	3 4 5			10 11	12 13 14	15 16
resse	0 ms Toleranz e zurückgesetzt	Ausgang aus	1 2	3 4 5	67		keine	e Retriggerung	Schritte
resse 0	0 ms Toleranz e zurückgesetzt Schritt 1 300 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang aus Sequenz bei M Ausgang ein Ausgang aus	1 2 1 Iodulstart ausführen				10 11 Keine	12 13 14 9 Retriggerung gehe zum n 12 13 14 12 13 14	Schritte

Abbildung 13: Blocksignal Konfiguration 2

Die gleichen Änderungen nimmt man für die "Aus-Sequenz" vor.

Weiterhin muss nun noch das Ausgangsverhalten der entsprechenden Ausgänge angepasst werden. Klicken Sie hierzu die einzelnen Ausgänge nacheinander an und verändern Sie die Einstellungen, wie im Folgenden dargestellt.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.



In diesem Fall wurde für das Dimmen (Ein und Aus) eine Zeit von 300ms eingestellt.

😹 Ausgang 9'8Sig rot'		– 🗆 X
ок	Wester	sentekungen
Bezeichnung: BSig rot		
beim Einschalten über 300 ms dimmen	Ausgangsleistung auf 100 %	beim Ausschalten über 300 ms dimmen
\odot	A-A	\odot \heartsuit
	Ausgang ein	
Ausgang einschalten	Augang wechseln	Ausgang ausschaten

Das wiederholt man nun für Ausgang 10.

Schaltet man nun die Sequenz "Ein" oder "Aus" wird nun zuerst die leuchtende LED "Aus" gedimmt. Danach die andere "Ein" gedimmt.

Das kann nach Belieben angepasst werden. Die Vorgänge können z. B. auch etwas in einander übergehen. Die Möglichkeiten sind hier fast unbegrenzt.

6.3 BEISPIEL – 7 BEGRIFFIGES LICHTSIGNAL – EINFAHRSIGNAL MIT VORSIGNAL

Sequenz	1 On/Off, 2 On/Off Adresse 1, 2
Ausgänge	17 (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7) Dimmzeit EIN 300 ms Dimmzeit AUS 300 ms

Hier kommen wir zu einem etwas komplexeren Beispiel. Dabei werden die Ausgänge 1..7 entsprechend des Schemas genutzt. Egal welches Bild angezeigt werden soll. Es ist immer nur eine Sequenz nötig und damit auch nur ein Schaltbefehl. Bei anderen Herstellern sind oft mehrere Befehle nötig um ein bestimmtes Bild anzuzeigen.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.



Abbildung 14: Schema 7begriffiges Signal

Folgende Signalbilder sollen angezeigt werden.

Halt	Fahrt	Langsamfahrt Langsamfahrt (Vorsignal)	Fahrt Langsamfahrt (Vorsignal)
Sequenz 1 Adresse 1 RESET	Sequenz 1 Adresse 1 SET	Sequenz 2 Adresse 2 RESET	Sequenz 2 Adresse 2 SET

Um 4 Bilder anzuzeigen werden 4 Sequenzen (2 für "EIN" und 2 für "AUS") benötigt, damit sind nur 2 Adressen nötig.

Halt/Fahrt O	1⊔1t	iDe	coder16xN	
			Halt/Fabrt	n
				1

In unserem Beispiel verwenden wir die Adresse 1 und 2.

Alle benötigen Ausgänge sind für das Ein- und Ausschalten mit 300ms Dimmzeit eingestellt.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

🔜 Ausgang 1 'Fahrt/Halt'				– 🗆 🗙
ок	Bezeichnung	Werkseinstellun	pen Britigen	Kopieren
Adresse 1 Fahrt/Hal	t	Ausgänge beeir	nflussen	Sequenz Nr. 0
Adresse gesetzt	Sequenz bei Modulstart ausführen	Retriggerung immer	möglich Schritte: 2	Copy Paste
0 Schritt 1		/	gehe zur	m nächsten Schritt
300 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 Ausgang aus 1 2 3			4 15 16
1 Schritt 2			nach Ablauf wird die	Sequenz gestoppt
0 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 Ausgang aus 1 2 3			
	Adresse 1 Fahrt/Hait	Augung 1 TakutHat Adresse 1 Fahrt/Halt Adresse 1 Fahrt/Halt Adresse 2 Sequenz ber Modulstan auskühren Schrift 2 Schrift 2 O ms Tokeranz Auggang aus T C		

Dauer, bis der nächste Schritt ausgeführt wird

			gehe zum na	ichsten Schritt
00 ms Dauer ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4		9 19 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14	15 16 18 18
Schritt 2			nach Ablauf wird die Seq	uenz gestoppt
ms Dauer ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4		9 10 11 12 13 14 9 10 11 12 13 14	15 16 13 18
>	0 ms Dauer ms Toleranz chritt 2 ms Dauer ms Toleranz	O mc Daver Ausgang ein 1 2 2 4 ms Toleranz Ausgang aus 1 1 2 3 4 schrift 2 ms Daver Ausgang ein 1 2 1 4 ms Toleranz Ausgang ein 1 2 3 4	O mc Daver Ausgang aus 1 2 2 4 2 2 1 Ausgang aus 1 2 3 4 1 1 1 1 chritt 2 Ausgang aus 1 2 4 1 1 1 1 ms Tokranz Ausgang aus 1 2 4 1 1 1 1 Ausgang aus 1 2 4 1 1 1 1 Ausgang aus 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	D mc Deaver ms Toleranz chritt 2 nach Ablauf wird die Sko Ausgang ein 1 2 3 4 5 4 7 6 8 7 2 9 4 chritt 2 nach Ablauf wird die Sko ms Daver ms Toleranz Ausgang ein 1 2 1 4 5 7 6 8 7 2 9 Ausgang ein 1 2 3 4 5 7 6 8 7 2 9 Ausgang aus 1 2 3 4 5 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7

Abbildung 15: Einfahrsignal mit Vorsignal Konfiguration Sequenz 1

Die orange dargestellten Ausgänge werden entsprechend EIN oder AUS beeinflusst. Die grau dargestellten Ausgänge werden nicht verändert.

Mit dem SET (EIN) Befehl für Adresse 1 wird die entsprechende Sequenz gestartet (grüner Rahmen). Die Sequenz besteht aus 2 Schritten:

"freie Fahrt" - alle grünen LED an und der Rest aus

- Im ersten Schritt werden die Ausgänge (rot 1, gelb 1, gelb 2 und gelb 3) ausgeschaltet. Da wir für diese Ausgänge das Dimmverhalten auf 300ms eingestellt haben, möchten wir also auch 300ms warten bis der nächste Schritt erfolgt.
- Im 2. Schritt werden nun die 3 grünen LED eingeschaltet. Aufgrund des Dimmverhaltens werden diese auch langsam eingeschaltet.

Das Dimmen simuliert das Erscheinungsbild der älteren Glühlampen. Wenn man lieber ein modernes, schnelles Überblenden wünscht, wäre die Wartezeit für den Schritt in Richtung 0 einzustellen (Dimmzeit auch).

Für diesen Fall wäre auch das Ein- und Ausschalten aller LED in einem Schritt möglich.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Mit dem RESET (AUS) Befehl für Adresse 1 wird die entsprechende Sequenz gestartet (roter Rahmen). Die Sequenz besteht ebenso aus 2 Schritten:

"Halt" – rote und gelbe LED 2 +3 an und der Rest aus

- Im ersten Schritt werden die Ausgänge (grün 1, gelb 1, grün 2 und grün 3) ausgeschaltet.
- Im 2. Schritt werden nun die rote LED und gelbe LED 2 + 3 eingeschaltet.

Für das Signalbild 3 und 4 werden nun weitere Sequenzen benötigt. In diesem Beispiel wurde Adresse 2 benutzt.

ок		Werkeenstellungen	Enfügen	Кор
resse 2 langsan	n/langsam			Sequenz Nr.
Adresse gesetzt	Sequenz bei Modulstart ausführen	Retriggerung immer me	öglich Schritte: 2	Copy Pas
0 Schritt 1 300 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4		gehe zum 11 12 13 14 11 12 13 14	nächsten Schritt
1 Schritt 2			nach Ablauf wird die Se	equenz gestoppt
0 ms Dauer	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4		11 12 13 14	5 16
dresse zurückgesetzt	Beguenz bei Modulstant ausführen	Retrig	u u u u	Schritte
dresse zurückgesetzt 0 Schritt 1	Beguenz bei Modulatari ausführen	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	u u u u gerung immer möglich gehe zum	Schritte nächsten Schritt
dresse zurückgesetzt 0 Schrift 1 300 ms Dever 0 ms Toteranz	Sequenz bei Modulatat ausluhren Ausgang ein 1 2 2 1 4usgang aus 1 2 3 1	Retrig	perung immer möglich 0	Schritte nacheten Schritt u u u u u u u u
dresse zurückgesetzt 0 Schritt 1 300 me Dauer 0 me Toleranz 1 Schritt 2	Sequenc bei Modulstari ausfuhren Ausgang ein 1 2 1 4 Ausgang aus 1 2 1 4	2 0 7 0 0 0 Retrig	2 2 2 4	Schritte
Instruction Instr	Sequenc bet Modulatat austichren Ausgang ein 1 2 1 Ausgang ein 1 2 1 1 Ausgang ein 1 2 1 1		9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Schritte nachaten Schritt na daten zetoppt na daten zetop
Instructions Instructions Schmit 1 300 ms Daver 0 ms Toleranz 1 Schmit 2 0 ms Daver 0 ms Toleranz	Sequent bei Modulstart ausführen Ausgang ein 1 2 1 Ausgang ein 1 2 1 4 Ausgang ein 1 2 1 4		1 2 2 4 gerung immer möglich gehe zum 1 2 4 1 2 2 4 1 2 4 1 2 2 4 1 1 2 4 nach Ablauf wird die St 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 1 4 1	Schritte nacheten Schritt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Abbildung 16: Einfahrsignal mit Vorsignal Konfiguration Sequenz 2

Mit dem SET (EIN) Befehl für Adresse 2 wird die entsprechende Sequenz gestartet (blauer Rahmen). "freie Fahrt, langsame Fahrt"

Der Ablauf erfolgt analog wie für Sequenz 1 beschrieben. Nur die Ausgänge werden entsprechend angepasst.

Mit dem RESET (AUS) Befehl für Adresse 2 wird die entsprechende Sequenz gestartet (gelber Rahmen). "langsame Fahrt, langsame Fahrt"

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Auch hier der analoge Ablauf. Erst entsprechende LED ausschalten und andere wieder einschalten.

6.4 BEISPIEL FÜR WECHSELBLINKER (ANDREASKREUZ)

Beispiel eines Wechselblinkers (Andreaskreuz). Dabei werden die Ausgänge 15 und 16, entsprechend des Schemas (violett), genutzt.



Abbildung 17: Schema Andreaskreuz

Sequenz	13 On/Off
	Adresse 13
Ausgänge	15 und 16 (OUT15, OUT16)
	Dimmzeit EIN 200 ms
	Dimmzeit AUS 200 ms

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

100	ASIG TOUZ	Durt	0	Sequenz 11
	ASia aruon 2		0	Sequenz 12
			0	Wechselblinker Uebe
110c	Kreuz LED I	001130	0	Sequenz 14
E ST			0	Sequenz 15
	Kreuz LED2	NonV14 ovf	0	Sequenz 16
		nktw-ele		tronik Gm

	Ок		Son (
Adres	sse 13 Wechse	Iblinker Uebergang		Sequenz Nr. 12
ŀ	Adresse gesetzt	Sequenz bei Modulstart ausführen	Retriggerung immer möglich	Schritte: 4 Copy Paste
	0 Schritt 1 700 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4		gehe zum nächsten Schritt
	1 Schritt 2 100 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4		gehe zum nächsten Schritt
	2 Schritt 3 700 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4		gehe zum nächsten Schritt
	3 Schritt 4 100 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4		eginne wieder beim ersten Schritt
Adre	esse zurückgesetzt	Sequenz bei Modulstart ausführen	Retriggerung imr	ner möglich Schritte: 1
	0 Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	nach 4 7 8 9 11 12 4 7 8 9 10 11 12 4 7 8 9 10 11 12 1 8 10 11 12 1 10 10 12 1 10	Ablauf wird die Sequenz gestoppt

Abbildung 18: Konfiguration Andreaskreuz

Beim Einschalten von Adresse 13 wird der Ausgang 15 eingeschaltet (Wartezeit 700 ms). Im 2. Schritt wieder ausgeschaltet (Wartezeit 100 ms). Im 3. und 4. Schritt das Gleiche für Ausgang 16. Damit dieser Ablauf als immer wiederkehrende Schleife abläuft, wird das Verhalten auf "Beginne beim ersten Schritt" gestellt.

Beim Ausschalten von Adresse 13 werden sofort die Ausgänge 15 und 16 abgeschaltet.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

6.5 BEISPIEL FÜR NEONLAMPE MIT EINSCHALTFLACKERN

Beispiel einer Neonlampe mit Einschaltflackern. Dabei wird der Ausgange 8 entsprechend des Schemas genutzt.



Sequenz	15 On/Off
	Adresse 15
Ausgänge	8 (OUT08)
	Dimmzeit EIN 0 ms
	Dimmzeit AUS 0 ms



Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgang 15 'Neonlampe'	er des Schrittes	×
Adresse 15 Neo	^{nlampe}	NZ Sequenz Nr. 14
Adresse gesetzt	Sequenz bei Modulstart ausführen	Retriggerung immer möglich Schritte: 11 Copy Passe
0 Schritt 1 20 ms Dauer 10 ms Toleray	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	gete zum nächsten Schritt 9 0
1 Schett 2 500 ms Dauer 50 ms Toleran;	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	
2 Schritt 3 40 ms Dauer 20 ms Toleran	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	
3 Schritt 4 300 ms Dauer 50 ms Toleran:	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	gebe zum nachstein Schritt 4 4 7 4 8 1 2 4 9 1 8 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 6 7 1 6 0 1 0 4 0 4 1 </td
4 Schritt 5 70 ms Dauer 50 ms Tolerana	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	gehe zum nichteten Schrie 5 6 7 6 6 0 1 6 9 4 1
5 Schritt 6 200 ms Dauer 60 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	gehe zum nichteten Schritt 1 1 7 1 6 0 1 4 4 6 1 4 7 1 6 0 2 4 4 4
6 Schritt 7 100 ms Dauer 80 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	gete zum nächsten Schritt 1 1 7 1 1 4 7 1 4 4 4 4 1 1 7 1 1 7 1 4 4 4 4 4 1 1 1 7 1 1 4 4 4 4 4
7 Schritt 8 400 ms Dauer 40 ms Tolerana	Ausgang ein 1 2 2 4 Ausgang aus 1 2 3 4	gebe zum nichtsten Schritt 1 1 7 1 4 1 4 5 4 4 4 1 4 7 1 4 </td
8 Schritt 9 50 ms Dauer 20 ms Tolerana	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	gebe zum nichteten Schritt 1 1 7 1 8 4 4 4 1 1 7 1 8 4 4 4 1 1 7 1 9 4 4 4
9 Schritt 10 100 ms Dauer 30 ms Tolerana	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	gehe zum nichtsten Schritt
10 Schritt 11 20 ms Dauer 10 ms Tolerana	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	nach Ablad wird de Bequenz gestopd 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Adresse zurückgese	tZI ✓ Sequenz bei Modulstart ausführen	Retriggerung immer möglich Schritte: 1
0 Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz	Ausgang ein 1 2 3 4 Ausgang aus 1 2 3 4	nach Ablauf wird die Sequenz gestoppt

Abbildung 19: Konfiguration Neonleuchte

Um den typischen Flackereffekt einer Neonröhre zu erhalten, ist ein schneller ungleichmäßiger Wechsel von Ein- und Ausphasen nötig. In diesem Beispiel mit 11 Schritten. Die Einschaltdauer wird immer größer und die Ausschaltdauer immer kürzer. Nach dem 11. Schritt ist der Ausgang dann dauerhalt EIN. Damit die Sequenz jedes Mal etwas anders abläuft, gibt es die Toleranz als Eingabewert unter der Dauer. Die tatsächliche Schrittdauer ergibt sich somit aus der Dauer + einer zufälligen Zeit. Die zufällige Zeit liegt zwischen 0 und dem Toleranzwert.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

6.6 BEISPIEL AUSFAHRSIGNAL

Sequenz	8 On/Off, 9 On/Off
	Auresse 0, 9
Ausgänge	1114 (OUT11, OUT12, OUT13, OUT14)
	Dimmzeit EIN 0 ms
	Dimmzeit AUS 0 ms

Die Einstellung einer Sequenz für ein Ausfahrsignal könnte wie folgt aussehen. Dabei werden die Ausgänge 11..14 entsprechend des Schemas genutzt.



Abbildung 20: Schema Ausfahrsignal

Folgende Signalbilder sollen angezeigt werden.

Halt	Fahrt	Halt Rangierfahrt	Langsamfahrt
Sequenz 8	Sequenz 8	Sequenz 9	Sequenz 9
Adresse 8 RESET	Adresse 8 SET	Adresse 9 RESET	Adresse 9 SET

Da in dieser Beispielkonfiguration nur noch 4 freie Ausgänge zur Verfügung standen, wurde auf die Steuerung der weißen LED verzichtet. Hierfür wäre ein weiterer Ausgang notwendig. Man könnte z. B. den Ausgang der Neonlampen verwenden und wäre auch hier komplett.

Um 4 Bilder anzuzeigen werden wieder 4 Sequenzen und damit mindesten 2 Adressen benötigt. In unserem Beispiel verwenden wir die Adresse 8 und 9.

[©] September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

	ASig rot 1		0	Sequenz 7
ont	ASIGITOLI	Durit	0	ASignal
	10:000	Purt	0	Rang/Langsan
153	ASIG rot 2		0	Sequenz 10
B	ASig grün 1	DUT13O	0	Sequenz 11
E.		Pur+	0	Sequenz 12
124	ASig gelb 1	OUT14O	0	Mashariblisher I

	Werkseinstellungen Einfüger	n Kopierer
		Sequenz Nr. 7
Sequenz bei Modulstart ausführen	Retriggerung immer möglich Schritte	: 1 Copy Paste
	nach Ablauf wird	die Sequenz gestoppt
Ausgang ein 1 2 3 4 5 Ausgang aus 1 2 3 4 5	8 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 8 10 11 12 13	14 15 16 14 15 16
✓ Sequenz bei Modulstart ausführen	Retriggerung immer mög	lich Schritte: 1
	nach Ablauf wird	die Sequenz gestoppt
	Sequenz bei Modulstart ausführen Ausgang ein 1 2 2 4 E Ausgang aus 1 2 2 2 2 2 Sequenz bei Modulstart ausführen	Sequenz bei Modulatari austikhren Retriggerung immer möglich Schritte Ausgang ein 1 2 4 6 7 1 9 1 1 4 Ausgang aus 1 2 2 6 7 1 9 1 2 1 V Sequenz bei Modulatari austikhren Retriggerung immer möglich Retriggerung immer möglich Retriggerung immer möglich

Abbildung 21: Ausfahrsignal Konfiguration Sequenz 1

Ausgang 9 'Rang/Langsam'			Ê	- •	×
ОК		Werkseinstellungen	Enfügen		Kopier
resse 9 Rang/La	angsam		:	Sequenz	Nr. 8
Adresse gesetzt	Sequenz bei Modulstart ausführen	Retriggerung immer möglich	Schritte: 1	Сору	Paste
0 Schritt 1			nach Ablauf wird die Se	quenz gest	oppt
0 ms Dauer	Ausgang ein 1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11	12 13 14		16
o mis Toleranz	Ausgang aus 1 2 3 4		12 13 14		16
	Augang aus			0.1	18
dresse zurückgesetzt	Ausgang aus () (2) (4)	t t 7 t t 9 🖤	g immer möglich	Sch	itte:
o me toteranz dresse zurückgesetzt 0 Schritt 1 0 gen Daver	Auropang aus 1 2 4	1 1 2 1 1 2 Retriggerun	g immer möglich nach Ablauf wird die Se	Schi quenz gest	itte: 1
dresse zurückgesetzt 0 Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz	Aurgang aus 1 2 4 Sequenz bei Moduldart austikhen Aurgang ein 1 2 2 4 Aurgang aus 1 2 2 4	1 t 7 t t 8 m Retriggerun 1 t 7 t b 8 m t 7 t b 8 m	g immer möglich nach Ablauf wird die Se 2 13 4 2 2 2 2 4	Schi quenz gest	itte:
dresse zurückgesetzt 0 Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz	Aurgang aus 1 2 4		g immer möglich nach Ablauf wird die Se 12 12 14 72 13 14	Schi quenz gest	itte: oppt 16

© September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

6.7 BEISPIEL DUNKELTASTUNG

Die Konfiguration wird an diesem Beispiel erläutert und ist nicht Bestandteil der Konfiguration im Decoder. Ein entsprechendes Template können wir gerne per Mail zusenden. Über die Import-Funktion kann dieses Beispiel dann in den Decoder geladen werden.



Abbildung 23: Schema für Dunkeltastung

6.7.1 AUSFAHRSIGNAL

Sequenz	1 On/Off, 2 On/Off Adresse 1, 2
Ausgänge	0108 Dimmzeit EIN 400 ms Dimmzeit AUS 400 ms

Die Einstellung einer Sequenz für ein Ausfahrsignal könnte wie folgt aussehen. Dabei werden die Ausgänge 01..08 entsprechend des Schemas genutzt.

Folgende Signalbilder sollen angezeigt werden.

Bei diesem Beispiel kann das 3. Bild (Rangierbetrieb) nicht ganz richtig dargestellt werden, da die beiden roten LED für das korrekte Anzeigen getrennt gesteuert werden müssten. Die Erweiterung wäre aber kein Problem. Mit dieser Beschaltung würden beide roten LED leuchten.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Halt	Fahrt	Halt Rangierfahrt	Langsamfahrt
Sequenz 1	Sequenz 1	Sequenz 2	Sequenz 2
Adresse 1 RESEI	Adresse 1 SEI	Adresse 2 RESET	Adresse 2 SEI

Um 4 Bilder anzuzeigen werden 2 Sequenzen und damit mindesten 2 unterschiedliche Adressen benötigt. In unserem Beispiel verwenden wir die Adresse 1 und 2.

Multit					Sequenz Modus
			•	max. Stromy	erbrauch 73mA [0]
8.8					
A STATE		V Fahrt/Halt	•		
29	0	V Langsom/Halt	•	OUTOL	
0		Sequenz 5	•	Pur+	
0		Sequenz 6	•	Oaure2	
110		Sequenz 7	•	OBUTES	
20		Sequenz 8	•	Part	
0		Sequenz 9	•	OOUTØ4	
130		Sequenz 10	•	OCUTOS	
		Sequenz 11	•	PMr+	
		Sequenz 12	•	OUTOS	V gn1
150		Sequenz 13	•	O CHITCH	
		Sequenz 14	•	C.Pur+	
160			•	BUTER	
2 and	U.	Sequenz 16	0	See No. 4545	000010000000000

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Ausgang 1 'H Fahrt/Halt'				Werkseinstellungen	Enfügan		Kopiere
dresse 1 H Fahr	/Halt					Sequenz M	Nr. 0
Adresse gesetzt	Sequenz bei N	Modulstart ausführen		Retriggerung	immer möglich	Schritte:	3
0 Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz	aktivieren deaktivieren		5 6 7 1 5 6 7 1		Schalte Ause	jänge immer a	us 6 0
1 Schritt 2 300 ms Dauer 0 ms Toleranz	aktivieren deaktivieren				gehe zum	nächsten Schi 15 1 15 1	ritt e
2 Schritt 3	aktivieren	1234		a) (a) (10) (11	nach Ablauf wird die S	equenz gestop	ept s
0 ms Dauer 0 ms Toleranz	deaktivieren		5 6 7 0	8 9 10 11	12 13 14		
0 ms Dauer 0 ms Toleranz	deaktivieren	1 2 1 4		e e io io ii	ing immer möglich	Schrit	te:3
0 ms Dauer 0 ms Toleranz Adresse zurückgeselzt 0 Schritt 1	desktivieren	1 1 1 1 1 1		e e tio 1	ing immer möglich Schalte Aus;	Schrit	te: 3
0 ms Daver 0 ms Toleranz Adresse zurückgesetzt 0 Schritt 1 0 ms Daver 0 ms Toleranz	desktivieren			8 8 6 11 Retriggen	u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	Schritt	te: 3
0 ms Dauer 0 ms Toleranz Adresse zurückgesetzt 0 Schritt 1 0 ms Toleranz 1 Schritt 2 300 ms Toleranz	deaktivieren Seguenz bei N aktivieren deaktivieren deaktivieren			Retrigger	u u u ang inmer móglich Schate Aus; U u u u u gete zum gete zum gete zum	Schrift sänge immer a 19 1 10 10 1 nächsten Schu	te: 3
0 ms Daver 0 ms Toleranz Adresse zurückgeselzt 0 Schrit 1 0 ms Daver 0 ms Toleranz 1 Schrit 2 300 ms Daver 0 ms Toleranz 2 Schritt 3 0 ms Daver 0 ms Toleranz	deaktivieren aktivieren deaktivieren deaktivieren deaktivieren			Retrigger	ng immer móglich Schale Aus Q 1 Q Q 1 Q Q 2 Q 2	Schrift sänge immer a 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

Abbildung 24: Ausfahrsignal Konfiguration Sequenz 1

Die orange dargestellten Ausgänge werden entsprechend EIN oder AUS beeinflusst. Die grau dargestellten Ausgänge werden nicht verändert.

Mit dem SET (EIN) Befehl für Adresse 1 wird die entsprechende Sequenz gestartet (grüner Rahmen). Die Sequenz besteht aus 3 Schritten:

"freie Fahrt" – H1 grüne LED an und der Rest aus, V1 entsprechend der Vorgabe Adressen 4+5 bzw. Sequenz 3+4

- Im ersten Schritt werden die Ausgänge des vorgelagerten Signales von dem Dunkeltasten befreit.
 Damit würden die Bilder des Vorsignal auch zuerst angezeigt und danach das Hauptsignal auf grün schalten. Mit einer Änderung der Schrittreihenfolge bzw. Zeiten, kann natürlich auch alles gleichzeitig wechseln.
- Der 2. Schritt erfolgt ohne Wartezeit, die LED rt, ge und ws von H1 werden (für den Fall, dass diese an sind) ausgeschaltet. Da wir für diese Ausgänge das Dimmverhalten auf 400ms eingestellt haben, möchten wir also auch etwas (300ms) warten bis der nächste Schritt erfolgt.
- Im 3. Schritt wird nun die grüne LED von H1 eingeschaltet. Aufgrund des Dimmverhaltens wird diese auch langsam eingeschaltet.

[©] September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Das Dimmen simuliert das Erscheinungsbild der älteren Glühlampen. Wenn man lieber ein modernes, schnelles Überblenden wünscht, wäre die Wartezeit für den Schritt in Richtung 0 einzustellen (Dimmzeit auch).

Für diesen Fall wäre auch das Ein- und Ausschalten aller LED in einem Schritt möglich.

Mit dem RESET (AUS) Befehl für Adresse 1 wird die entsprechende Sequenz gestartet (roter Rahmen). Die Sequenz besteht ebenso aus 3 Schritten:

- "Halt" rote LED 1+2 an und der Rest aus
 - Im ersten Schritt werden die Ausgänge des vorgelagerten Signales wieder dunkelgetastet.
 - Im 2. Schritt werden alle LED (außer rt) ausgeschaltet
 - Im 3. Schritt werden nun die roten LED eingeschaltet.

1				-		
6	ок			Werksein	telungen Enfügen	
esse	e 2 H Langsa	am/Rangier				Sequenz N
Adr	resse gesetzt	🗌 Sequenz bei I	Modulstart ausführen	Re	triggerung immer möglich	Schritte:
0	Schritt 1				Schalte Au	isgänge immer a
	0 ms Dauer 0 ms Toleranz	aktivieren deaktivieren				
1	Schritt 2				gehe zu	m nächsten Sch
	300 ms Dauer	aktivieren	12345		10 11 12 13	4 15 1
	0 ms Toleranz	deaktivieren			10 11 12 13	14 15 11
2	Schritt 3				nach Ablauf wird die	Sequenz gestop
	0 ms Dauer	aktivieren			10 11 12 13	N 15 1
	0 ms Toleranz	deaktivieren				12 15 11
ress	e zurückgesetzt	Sequenz bei I	Aodulstart ausführen		Retriggerung immer möglicl	h Schrit
ress	se zurückgesetzt Schritt 1	Sequenz bei 1	Aodulstart ausführen		Retriggerung immer möglic Schalte Au	h Schritt sgänge immer au
ress	se zurückgesetzt Schritt 1 0 ms Dauer	Sequenz bei I aktivieren	Nodulistant ausführen	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Retriggerung immer möglici Schalte Au	h Schritt egänge immer au 4 15 11
o	Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz	Sequenz bei I aktivieren deaktivieren	Addulstant ausfuhren		Retriggerung immer möglici Schalte Au 10 11 12 13 1 10 11 12 13	h Schritt egänge immer au 4 15 11 4 12 11
0 1	se zurückgesetzt Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz Schritt 2	Sequenz bei f aktivieren deaktivieren	Adduktart ausführen 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1		Retriggerung immer möglici Schalte Au 10 11 12 13 1 90 11 12 13 1 gehe zu	h Schritt spänge immer at 4 15 11 4 15 11 m nächsten Schr
0	se zurückgesetzt Schritt 1 0 ma Dauer 0 ma Toleranz Schritt 2 300 ms Dauer	Sequenz bei f			Retriggerung immer möglici Schalte Au ® n u u u @ n u u gehe zu % n u u t	h Schritt spänge immer au 4 15 19 4 15 19 m nächsten Schr 4 15 19
0	Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz Schritt 2 300 ms Dauer 0 ms Toleranz	Sequenz bei J aktivieren deaktivieren deaktivieren			Retriggerung immer möglici Schalte Au ® 1 2 2 1 9 1 2 1 1 9 1 1 1 9 1 1 1 1 9 1 1 1 1 9 1 1 1 1	h Schrit egänge immer ar 4 16 5 4 18 5 m nächsten Schr 4 16 5 4 16 5
0	e zurückgesetzt Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz Schritt 2 300 ms Dauer 0 ms Toleranz Schritt 3	Sequenz bei Aktivieren deaktivieren aktivieren deaktivieren			Retriggerung immer möglici Schalte Au (9) (1) (2) (2) (9) (1) (2) (2) (9) (1) (2) (2) (9) (1) (2) (2) (2) (9) (1) (2) (2) (2) (9) (1) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	h Schrift egänge immer av 4 15 11 4 12 11 m nächsten Schr 4 15 11 4 15 11 8 equenz gestop
0 1 2	ie zurückgesetzt Schritt 1 0 ms Dauer 0 ms Toleranz Schritt 2 300 ms Dauer 0 ms Toleranz Schritt 3 0 ms Dauer	Sequenz bei 1 aktivieren deaktivieren deaktivieren aktivieren			Retriggerung Immer möglici Schalte Au 9 1 2 3 1 90 1 2 3 1 90 1 2 3 90 1 2 3 90 1 2 3 90 1 2 3 90 1 2 3 10 1 2 3 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	n Schritt spänge immer at 4 15 19 m nächsten Schr 4 15 19 4 15 19 Sequenz gestop 4 15 19

Abbildung 25: Ausfahrsignal Konfiguration Sequenz 2

-Mit dem SET (EIN) Befehl für Adresse 2 wird die entsprechende Sequenz gestartet (blauer Rahmen).

", langsame Fahrt" – H1 grüne und gelbe LED an und der Rest aus, V1 entsprechend der Vorgabe Adressen 4+5 bzw. Sequenz 3+4

- Im ersten Schritt werden die Ausgänge des vorgelagerten Signales von dem Dunkeltasten befreit.
- Der 2. Schritt erfolgt ohne Wartezeit. Die LED rt und ws von H1 werden (für den Fall, dass diese an sind) ausgeschaltet. Da wir für diese Ausgänge das

[©] September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Dimmverhalten auf 400ms eingestellt haben, möchten wir also auch etwas (300ms) warten bis der nächste Schritt erfolgt.

• Im 3. Schritt wird nun die grüne und gelbe LED von H1 eingeschaltet. Aufgrund des Dimmverhaltens werden diese auch langsam eingeschaltet.

Mit dem RESET (AUS) Befehl für Adresse 2 wird die entsprechende Sequenz gestartet (gelber Rahmen).

",Rangierbetrieb" – rote LED 1+2 und weiße LED 1+2 an und der Rest aus

(Eigentlich würde hier nur eine rote LED leuchten. ??? – dann müssten wir einen weiteren Ausgang nutzen)

- Im ersten Schritt werden die Ausgänge des vorgelagerten Signales dunkelgetastet.
- Im 2. Schritt werden die grüne und gelbe LED ausgeschaltet
- Im 3. Schritt werden die roten und weißen LED eingeschaltet.

6.7.2 VORSIGNAL

Über die Sequenzen 1+2 ist nun die Vorbereitung getroffen, dass diese Bilder nur angezeigt werden, wenn das Hauptsignal nicht auf Halt bzw. Rangieren steht.

Sequenz	3 On/Off, 4 On/Off Adresse 4, 5
Ausgänge	58 Dimmzeit EIN 400 ms Dimmzeit AUS 400 ms

Wenn die Dunkeltastung nicht aktiv ist, sollen folgende Signalbilder angezeigt werden.

		z. B Halt gleiches Bild wie Sequenz 3 Adresse 4 RESET	
Halt	Fahrt	frei	Langsamfahrt
Sequenz 3	Sequenz 3	Sequenz 4	Sequenz 4
Adresse 4 RESET	Adresse 4 SET	Adresse 5 RESET	Adresse 5 SET

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

- u .				g 3 'V Fahrt/Halt'	sgang
Кори	Werksenstelungen			ок	•
Sequenz Nr.			Halt	4 V Fahrt/	sse
Schritte: 2	Retriggerung immer möglich	i Modulstart ausführen	🗌 Sequenz bei Modu	esse gesetzt	Adre
nächsten Schritt	gehe zur			Schritt 1	0
15 16	8 9 10 11 12 13 14	122400	aktivieren	300 ms Dauer	
13 16			deaktivieren	0 ms Toleranz	
equenz gestoppt	nach Ablauf wird die			Schritt 2	1
1 10	6 9 10 11 12 13 14	123458	aktivieren	0 ms Dauer	
			daaldiniaraa	0 ms Toleranz	
			Geakilvieren		
Schritte:	Retriggerung immer möglich	i Modulstart ausführen	Sequenz bei Modu	e zurückgesetzt	esse
Schritte:	Retriggerung immer möglich	i Modulstart ausführen	Sequenz bei Modu	e zurückgesetzt Schritt 1	esse 0
Schritte:	Retriggerung immer möglich	i Modulstart ausführen	Sequenz bei Modu	e zurückgesetzt Schritt 1 300 ms Dauer	esse 0
Schritte: 7	I I I I I I I Retriggerung immer möglich gehe zur I I I II II II I II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II III III III III III	i Modulstart austühren 1 2 2 4 8 6 1 2 2 4 2 1	Sequenz bei Modu aktivieren deaktivieren	e zurückgesetzt Schritt 1 300 ms Dauer 0 ms Toleranz	esse 0
Schritte:	I I I I I Retriggerung immer möglich gele zur I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	i Modulstart austilvren	Sequenz bei Modu aktivieren deaktivieren	e zurückgesetzt Schritt 1 300 ms Dauer 0 ms Toleranz Schritt 2	esse 0
Chritte: 2 Schritte: 2 Schritte: 2 Sequenz gestoppt	I I		Sequenz bei Modu aktivieren deaktivieren aktivieren	e zurückgesetzt Schritt 1 300 ms Dauer 0 ms Toteranz Schritt 2 0 ms Dauer	esse 0 1

Abbildung 26: Vorsignal Konfiguration Sequenz 3

Mit dem SET (EIN) Befehl für Adresse 4 wird die entsprechende Sequenz gestartet. Wir sehen die Sequenz besteht diesmal nur aus 2 Schritten:

"Fahrt" – beide grüne LED an und beide gelbe LED aus.

- Im ersten Schritt werden die Ausgänge für die gelben LED abgeschaltet. Durch die eingestellte Dimmzeit erfolgt das Abschalten über 400 ms. Für die Wartezeit, bis der nächste Schritt aufgeführt wird, sind 300ms eingestellt.
- Der 2. Schritt schaltet die grünen LED ein.

Mit dem RESET (AUS) Befehl für Adresse 4 wird die entsprechende Sequenz gestartet. "Halt" – beide grüne LED aus und beide gelbe LED an.

- Im ersten Schritt werden die Ausgänge für die grünen LED abgeschaltet. Durch die eingestellte Dimmzeit erfolgt das Abschalten über 400 ms. Für die Wartezeit, bis der nächste Schritt aufgeführt wird, sind 300ms eingestellt.
- Der 2. Schritt schaltet die gelben LED ein.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

sgang	g 4 'V Langsam/Halt'					- 0	
0	ок			Werkseinstellungen			
sse	5 V Langs	am/Halt				Sequenz N	
Adresse gesetzt Sequenz bei Modulstart au			Modulstart ausführen	Retriggerung	immer möglich	Schritte: 2	
0	Schritt 1	gehe zum nächsten Schritt					
	300 ms Dauer	aktivieren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15					
	0 ms Toleranz	deaktivieren				35 16	
1	Schritt 2				nach Ablauf wird die Sequenz gestopp		
	0 ms Dauer	aktivieren	12345		12 13 14	15 18	
	0 ms Toleranz	deaktivieren	12345			15 16	
esse	e zurückgesetzt	Sequenz bei f	Modulstart ausführen	Retriggen	ung immer möglich	Schritt	
0	Schritt 1				gehe zum nächsten Schrit		
	300 ms Dauer	aktivieren	12343		12 13 14	15 16	
	0 ms Toleranz	deaktivieren				15 18	
242	Schritt 2	nach Abla			nach Ablauf wird die S	equenz gestopp	
	0	aktivieren	12345		12 13 14	15 16	
	u ms Dauer	ditter i for ori					

Abbildung 27: Vorsignal Konfiguration Sequenz 4

Mit dem SET (EIN) Befehl für Adresse 5 wird die entsprechende Sequenz gestartet. "langsame Fahrt" – gn1 und ge2 an / ge1 und gn2 aus.

-

Mit dem RESET (AUS) Befehl für Adresse 5 wird die entsprechende Sequenz gestartet. "Halt" – beide grüne LED aus und beide gelbe LED an.

6.8 DATEN VON AUSGANG ZU AUSGANG KOPIEREN (IN ARBEIT)



Zum Kopieren der Daten von einem Ausgang auf einen anderen Ausgang benutzen Sie bitte die beiden Button rechts oben im Dialog zu den individuellen Einstellungen eines Ausganges. Zunächst Kopieren wählen und dann Dialog verlassen. Dialog des Zielausganges aufrufen und einfügen.

© September 2022 - mktw-Elektronik GmbH & Co KG

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

6.9 DATEN LADEN/SPEICHERN



Die Funktionen zum Laden und Speichern der Daten auf einer Festplatte, findet man auf der linken Seite des Hauptdialoges. Benutzen Sie bitte den Button Export/Import auf der Hauptseite.

Es öffnet sich ein Dialog:

- Daten aus dem Modul speichern
 Daten werden aus dem Modul gelesen und in eine Datei geschrieben
- Daten vergleichen Daten werden aus einer Datei gelesen und mit den Daten im Modul verglichen. Eine Änderung der Daten wird nicht vorgenommen. Nach dem Vergleich werden Unterschiede angezeigt.
- Daten in Modul speichern
 Daten werden aus einer Datei gelesen und zum Modul übertragen.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.

7 RESET AUF WERKSEINSTELLUNGEN

Das Modul muss bei gehaltener Taste eingeschaltet werden. RUN-LED blinkt schnell. Taste halten bis die LED dauerhaft leuchtet. Taste kurz loslassen und wieder halten bis die LED den normalen Betriebsmodus wieder anzeigt.

8 HINWEIS ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTROPRODUKTEN



Am Ende der Lebensdauer von Elektroteilen dürfen diese nicht in dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen durch eine dafür vorgesehenen Recyclingstelle entsorgt werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Nach dem Gebrauch können private Verbraucher ausgediente Handys, Notebooks, Netbooks und Co. bei den kommunalen Sammelstellen kostenlos abgeben. In

einigen Gemeinden stellen die Entsorger den Haushalten auch eigene Sammeltonnen für Elektro-Kleingeräte und andere Wertstoffe zur Verfügung, die abgeholt werden. Der kommunale Entsorger sammelt den elektronischen Schrott, welcher von den Elektronikherstellern zurückgenommen und entsorgt werden muss. Informationen, was Sie in welche Mülltonne werfen dürfen und wo sich bei Ihnen am Wohnort Recycling-Höfe befinden, können Sie auf der Website des örtlichen Entsorgers nachschlagen.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von mktw-Elektronik vorgenommen werden. Technische Änderungen vorbehalten.